

Sistema Inteligente de Automação Sonora

MANUAL DE PREPARAÇÃO DO CARTÃO DE MEMÓRIA

IMPORTANTE

Para o perfeito funcionamento do Sistema WINVOX WI-FI, siga rigorosamente as instruções abaixo.

A preparação correta do cartão garante máxima confiabilidade na reprodução das músicas.

PASSO 1 - ESCOLHA DO CARTÃO

Utilize cartão MicroSD de boa qualidade.

Recomendado:

- 4GB a 32GB
- Classe 10
- Cartão original.

Evite cartões antigos ou de baixa qualidade.

PASSO 2 - FORMATAR O CARTÃO

No computador:

- 1 - Insira o cartão.
- 2 - Clique com o botão direito.
- 3 - Formatar.
- 4 - Sistema FAT32.
- 5 - Formatação rápida.
- 6 - Iniciar.

ATENÇÃO:

A formatação apaga todos os arquivos existentes.

PASSO 3 - CRIAR AS PASTAS

Crie exatamente estas pastas:

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Não utilize:

1

2

3

Pasta01

Musicas

Favoritos

Somente:

01 até 14

PASSO 4 - PREPARAR AS MÚSICAS

O sistema utiliza arquivos MP3.

As músicas devem possuir numeração de três dígitos.

Correto:

001 Entrada.mp3

002 Recreio.mp3

003 Troca Aula.mp3

...

040 Encerramento.mp3

Errado:

1 Entrada.mp3

01 Entrada.mp3

Entrada.mp3

Musica Entrada.mp3

Cada pasta suporta até 40 músicas.

PASSO 5 - UTILIZE O MP3TAG

A WINVOX recomenda fortemente o uso do programa MP3Tag.

O MP3Tag permite:

- Organizar músicas.
- Renomear arquivos.
- Corrigir informações.
- Padronizar a biblioteca.

Isso reduz significativamente problemas de reprodução.

PASSO 6 - COPIAR PARA O CARTÃO

Após organizar as músicas:

Copie os arquivos para suas respectivas pastas.

Exemplo:

Pasta 01

001 Entrada.mp3

002 Recreio.mp3

003 Saída.mp3

...

Pasta 02

001 Campainha.mp3

002 Aviso.mp3

...

PASSO 7 - CONFIGURAÇÃO NO WINVOX

No aplicativo:

PST = Pasta

MUS = Música

Exemplo:

PST = 03

MUS = 015

O sistema executará:

Pasta 03

Música 015

PASSO 8 - ALTERAÇÃO DAS MÚSICAS

Sempre que alterar o cartão:

- 1 - Desligue o equipamento.
- 2 - Retire o cartão.
- 3 - Faça as alterações.
- 4 - Ejecte o cartão com segurança.
- 5 - Insira novamente.
- 6 - Ligue o equipamento.

Nunca retire o cartão com o equipamento ligado.

ERROS MAIS COMUNS

O equipamento não toca a música.

Verifique:

- ☐ Cartão formatado em FAT32.
 - ☐ Pastas numeradas de 01 a 14.
 - ☐ Músicas numeradas de 001 a 040.
 - ☐ Arquivos em formato MP3.
 - ☐ Utilização do MP3Tag.
 - ☐ Cartão inserido corretamente.
 - ☐ Arquivos copiados para a pasta correta.
-

PADRÃO WINVOX DE ORGANIZAÇÃO

- ✓ FAT32
- ✓ 14 Pastas
- ✓ 40 músicas por pasta
- ✓ Arquivos MP3
- ✓ Pastas 01 a 14
- ✓ Músicas 001 a 040
- ✓ Organização com MP3Tag

Seguindo estas recomendações, o Sistema Inteligente de Automação Sonora WINVOX WI-FI apresentará máxima confiabilidade na reprodução dos áudios.