

SUPORTE TÉCNICO

WhatsApp: 43 99936-0565

☐ MANUAL DE OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

MODELO: WINVOX EDAX (SÉRIE OURO) - VERSÃO V2.5

Parabéns por adquirir a tecnologia **WINVOX EDAX**. Este equipamento foi projetado sob-rigorosos padrões da eletrônica industrial para automatizar com precisão absoluta a rotina de turnos, aulas, recreios ou trocas de setores em escolas, indústrias, comércios e academias.

☐☐ 1. INTERFACE E CONTROLES DE NAVEGAÇÃO

Toda a operação do aparelho é centralizada em um único botão rotativo e clicável (**Encoder Industrial**).

- **Girar o Botão:** Navega pelas opções dos menus, altera valores numéricos (horas, minutos, volumes) e altera os caracteres de texto.
 - **Clique Curto (Aperto rápido):** Confirma a opção exibida na tela e avança para a próxima etapa interna do menu selecionado.
 - **Clique Longo (Segurar por 1 segundo):** Entra no Menu Principal (quando estiver na tela de espera) ou **volta uma etapa atrás / apaga o último caractere** (quando estiver editando informações ou textos).
 - **Clique Ultra Longo (Segurar por 3 segundos):** Comando exclusivo para salvar e finalizar a digitação do texto de personalização do painel.
-

☐ 2. TELA INICIAL (MODO DE ESPERA)

Quando em funcionamento normal, o display LCD exibe quatro linhas de informações em tempo real:

- **Linha 1:** Horário atual com precisão de segundos (HH:MM:SS).
 - **Linha 2:** Dia da semana atual por extenso (ex: SEGUNDA-FEIRA).
 - **Linha 3:** Data atualizada (DIA/MÊS/ANO).
 - **Linha 4:** **Texto Personalizado do Cliente** centralizado dinamicamente.
-

☐ 3. MANUAL DOS MENUS DE CONFIGURAÇÃO

Para acessar as configurações, com o aparelho na tela inicial, **mantenha o botão pressionado por 1 segundo** até ouvir o bipe. Gire o botão para navegar pelas 8 funções disponíveis e clique curto para entrar:

☐☐ **Função 1: 1.PROGR. SINAIS (Agenda de Alertas)**

O equipamento gerencia até **80 horários independentes** na memória interna.

1. **Escolha o Slot:** Gire o botão de 01 a 80. O visor mostrará se a gaveta está vazia ou com horário salvo. Dê um clique curto. Para conferências de horários programados.
2. **Ajuste o Horário:** Gire e clique curto para definir a **Hora** (00 a 23) e depois o **Minuto** (00 a 59).
3. **Calendário Semanal:** O cursor passará pelos dias: **D** (Domingo), **S** (Segunda), **T** (Terça), **Q** (Quarta), **Q** (Quinta), **S** (Sexta) e **S** (Sábado).
 - Gire o botão para navegar pelos dias.
 - Dê um clique curto para **ativar** (mostra a letra do dia) ou **desativar** (mostra um ponto .).
 - Gire até a opção **OK** e clique curto para salvar o bloco de dias selecionado.
4. **Seleção de Áudio:**
 - **PASTA:** Gire para escolher a pasta do cartão (01 a 14) e clique curto.
 - **FAIXA:** Gire para escolher a música. Selecionando **AL**, o aparelho sorteia uma música diferente daquela pasta toda vez que o sinal tocar (Modo Aleatório). Clique curto.
5. **Volume e Tempo:**
 - **VOL:** Define o volume máximo deste sinal específico (00 a 30) e clique curto.
 - **DUR:** Define por quantos segundos a música vai tocar (01 a 120 segundos) e clique curto.
6. **Conclusão:** O cursor apontará para [**SALVAR**]. Dê um clique curto para selar o horário na memória.
7. **Como Apagar um Sinal:** Entre no slot que deseja remover, segure o botão por 2,5 segundos e a tela exibirá **APAGADO!**.

☐ **Função 2: 2.TOCAR MANUAL (Acionamento Imediato)**

Dispara qualquer som ou hino fora do horário agendado (ex: reuniões de emergência, hino nacional ou testes rápidos).

1. Ao entrar, o sistema foca diretamente na seleção da **PASTA** (01 a 14). Gire e dê um clique curto.
2. O cursor avança para a **MUSICA** (40 **AL** **ALEATÓRIO**). Gire e dê um clique curto.
3. O cursor avança para o **VOL** (00 a 30). Gire e dê um clique curto.
4. Gire para selecionar **TOCAR** (para iniciar o som imediatamente por até 5 minutos) ou **VOLTAR** (para cancelar).
5. *Nota de operação:* Para interromper o som manual antes do tempo, basta dar um clique curto no botão do painel a qualquer momento.

☐ **Função 3: 3.ACERTAR HORA (Sincronismo do Relógio)**

1. Gire e clique curto para ajustar em sequência: **Hora, Minuto, Dia, Mês e Ano**.
2. Ao confirmar o Ano, o relógio interno atualiza instantaneamente e retorna automaticamente à tela de espera.
3. *Nota de segurança:* Se fizer um clique longo durante o ajuste, o sistema recua os passos de forma protegida para você corrigir um número errado sem sair da tela.

☐ **Função 4: 4.MODO: OPERANTE / FÉRIAS**

Bloqueia temporariamente todos os alarmes automáticos programados (indicado para recessos escolares e férias) sem apagar nenhum dado da memória.

- Entre na opção e dê um clique curto para alternar entre **OPERANTE** e **FÉRIAS**.
- No Modo Férias, o visor inicial exibirá um ícone de **Cadeado** ☐ e a mensagem **MODO FÉRIAS** fixa na parte inferior.

☐ **Função 5: 5.TESTAR SOM**

Dispara um sinal de teste automático de 10 segundos no volume 20 para conferir a integridade física dos alto-falantes e do cabeamento de som do local.

🔊☐ **Função 6: 6.PERSONALIZAR (Texto de Tela)**

Altera o nome exibido na quarta linha da tela inicial do aparelho (suporta nomes de escolas ou empresas com até 20 caracteres).

1. O cursor quadrado piscará na primeira posição disponível.
2. **Escrever:** Gire o botão para selecionar o caractere (letras, números ou espaço) e clique curto para avançar uma casa para a direita.
3. **Corrigir:** Se errar, mantenha o botão pressionado por 1 segundo para apagar o caractere anterior e recuar uma casa.
4. **Salvar:** Ao terminar a digitação, **segure o botão firmemente por 3 segundos**. O aparelho emitirá um bipe longo de sucesso, centralizará o texto dinamicamente e voltará à tela principal.

☐ **Função 7: 7.PRÉ ESCUTA (Auditor de Mídias)**

Permite navegar e escutar amostras rápidas das faixas gravadas no cartão de memória, ideal para o usuário localizar hinos ou sinais sem precisar de um computador.

1. Gire para selecionar a **PASTA** desejada e dê um clique curto.
2. Gire para escolher a **MUSICA** e dê um clique curto.
3. Selecione **ONIR 15s** e clique curto. O sinaleiro tocará uma palhinha exata da faixa por **15 segundos** e desligará o áudio sozinho.
4. **Navegação Contínua de Fábrica:** Assim que o tempo de 15 segundos termina (ou se você der um clique curto para interromper o áudio antes), o visor emite um bipe de confirmação e **mantém o usuário dentro da tela de seleção**, resetando o foco para a escolha de nova Pasta ou Música. Isso elimina o desgaste de ter que reentrar no menu a cada faixa escutada.
5. Para sair da função, basta girar o cursor até a opção **VOLTAR** e dar um clique curto (ou realizar um clique longo de 1 segundo)

☐ **Função 8: 8.SAIR**

Fecha o menu de configurações imediatamente. *(O sistema possui timeout automático: se ficar 30 segundos sem movimentação do botão, ele limpa as telas e retorna à tela inicial sozinho).*

Obs:

Possível:

14 Pastas com 40 músicas.

O sinaleiro segue com 6 pastas sendo:

Pasta:01 – 10 Hinos Diversos

Pasta:02 – 40 Músicas diversas

Pasta:03 – 40 Músicas diversas

Pasta:04 – 40 Músicas diversas

Pasta:05 – 40 Músicas diversas

Pasta:06 – 40 Músicas diversas

